

安全上のご注意

YDT-730



警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



注意(危険・警告を含む)を促す内容を告げるものです



禁止の行為であることを告げるものです



行為を強制したり指示する内容を告げるものです



警告

◆異常を感じたら直ちに使用を止める、分解や改造をしない

異常音、煙、臭いがする、水や異物が入った時、破損した時など、火災の原因となる事があります。直ちに電源を切って電池を抜いて下さい。点検や修理は販売店へ依頼してください。

◆電池の取り扱いに注意する

乾電池は充電しないで下さい。液漏れ・破損により火災や怪我の原因になることがあります。また古いものと新しいもの、種類の違うものを混用しないで下さい。乾電池はショート、分解、加熱をしたり火の中に入れて下さい。



注意

◆本来の目的以外の使用はしないでください。

誘導灯を振り回したり、投げたりすると、怪我や故障、破損の原因になります。また、ライトの光を目に当て続けしないで下さい。目を傷める原因になります。なお、本機は防滴となっておりますが、防水ではありません。水中での使用はしないで下さい。故障の原因になり使用不能、修理不能となります。

◆誘導灯を耳に近づけて使用しないで下さい。

ホイッスル音で鼓膜を痛めたり、人が驚いたりして思わぬ事故につながるおそれがあります。

◆暖房器具などの近くに置かない

暖房器具の近く、高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所などに置かないで下さい。故障の原因となる事があります。

◆清掃にシンナー等の有機溶剤を使用しないで下さい。

清掃する場合は、水にぬらして固く絞った布で汚れをふき取って下さい。シンナーやベンジン等の有機溶剤は変形・変色の原因になりますので使用しないで下さい。

◆長期間ご使用にならないときは乾電池を抜いてください。

乾電池の液漏れ等により、電極を腐食させる原因になります。

NANZU

誘導灯(誘導ライト 赤&緑 高機能タイプ)

YDT-730

このたびは誘導ライト YDT-730 高機能タイプをお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。正しくご使用頂くためご使用前にこの取扱説明書をお読みにになり、末長く、ご愛用下さいますようお願い申し上げます。

誘導ライト 高機能タイプ YDT-730 取扱説明書

必ず裏面の「安全上のご注意」もお読み下さい

仕様


機能	LED 点灯モード 5 種類 懐中電灯機能 ホイッスル機能 レーザーポインタ機能
寸法	長さ:約 54.5cm グリップ 径:約 3.8cm
付属品	ストラップ 長さ:約 18cm
電源	単 2 形マンガン乾電池×3本
製造国	Made in TAIWAN
質量	約 220g(電池別)

◆乾電池に関して

- 1.乾電池の極性(+、-)に注意して挿入して下さい。
- 2.長期間使用しない場合は、液漏れの恐れがあるため乾電池を外して下さい。
- 3.古いものと新しいもの、種類が違うものを混用しないで下さい。
- 4.乾電池が消耗すると十分な性能を発揮できません。
- 5 単 2 形マンガン乾電池×3 本を使用して下さい。

◆使用方法

1. グリップ部を回して外し、マンガン乾電池(単 2 形×3 本 別売)を入れてください。
2. 点灯モード切り替えスイッチを押すたびに、点灯モードが切り替わります。
 - 1) 赤の点滅
 - 2) 緑の点滅
 - 3) 赤の点滅と緑の点滅が交互
 - 4) 懐中電灯(先端部の白色 LED)
 - 5) レーザーポインタ(赤色レーザー)
 - 6) オフ
3. ホイッスルスイッチを押すと、ホイッスル警告音(ピー音)が鳴ります。



輸入・販売元 有限会社 南豆無線電機(なんず) 〒415-0035
 静岡県下田市東本郷 2-1-5 TEL:0558-22-2421 FAX:0558-23-4838
 営業時間: 平日 9:00 ~ 17:30 定休日: 土日祝祭日 NANZU